


MANUAL DE INSTALACIÓN

Conexión sin soldadura.



<p>1)</p> <p>Prepara los accesorios para comenzar la instalación.</p>	<p>2)</p> <p>Corta la punta plástica para dejar 5mm de Tira LED al descubierto.</p>	<p>3)</p> <p>Pasa el cable por la terminal y presiona para fijar ambos lados del conector.</p>	<p>4)</p> <p>Termina la unión colocando una manga termorretráctil por encima.</p>
<p>5)</p> <p>Termina el otro extremo de la tira colocando una tapa y aplicando pegamento dentro.</p>	<p>6)</p> <p>Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.</p>	<p>7)</p> <p>Limpia la superficie antes de comenzar.</p> <p>Desprende la película protectora.</p>	<p>8)</p> <p>Pega la Tira LED sobre la superficie.</p> <p>Centra la Tira LED dentro del perfil.</p>
<p>9)</p> <p>El doblado en la tira no puede ser mayor a 50mm de diámetro.</p>	<p>10)</p> <p>Evite torcer la tira sobre su propio eje.</p>	<p>11)</p> <p>Haga los cortes sobre las placas, siguiendo la línea previamente marcada a cada 10 cm.</p>	<p>12)</p> <p>Conecte de nuevo la electricidad para terminar.</p>

Modelo: FV-48120-*

Nota:

- Luminario de exterior IP44.
- Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V
Potencia: 8W/m
Luminario: LED
50/60Hz

AVISO:

- El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
- Preste atención al voltaje y corriente constante.
- Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
- Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting