





MANUAL DE INSTALACIÓN




Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.




Marca con un lápiz la posición donde será instalada la luminaria.




Haz 2 hoyos para colocar los taquetes en la posición antes marcada.




Monta la contra al muro y fija la luminaria.




Ajusta y fija el ángulo de la luminaria.



Haz la conexión eléctrica.



No encienda la luminaria si la cubierta esta rota o dañada, entre en contacto con su proveedor.



Conecte de nuevo la electricidad para terminar.

Modelo: 05-0050-*

Nota:

1. Luminario de exterior IP65.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V
Potencia: 50W
Luminario: LED
50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting