








# MANUAL DE INSTALACIÓN



Modelo: 05-1248-\*

1. Luminario de exterior IP54.  
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.  
3. Selle la luminaria para evitar filtraciones de humedad.  
Voltaje: 127V  
Potencia: Max. 40W  
Luminario: 2\*GU10  
50/60Hz

AVISO:  
1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones para evitar daños o incendios.  
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.  
3. Si necesita reparaciones o reemplazar una pieza, contacte a su proveedor.  
4. Si la luminaria no se maneja correctamente esta puede provocar descargas eléctricas y otros daños a la salud.

**astro**  
LED Lighting