





# MANUAL DE INSTALACIÓN




Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.



Haz un recorte de Ø200mm en la superficie de instalación.



Haz la conexión eléctrica.



Levanta los aleros laterales e instala la luminaria dentro de la losa.

Modelo: 06-0305-\*

**Nota:**

1. Luminario de exterior IP20.  
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V  
Potencia: 5W  
Luminario: LED  
50/60Hz

**AVISO:**

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.  
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.  
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.  
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

**astro**  
LED Lighting