









MANUAL DE INSTALACIÓN



 <p>Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.</p>	 <p>Haz un recorte de Ø75mm en la superficie de instalación.</p>	 <p>Haz la conexión eléctrica.</p>	 <p>Coloca un GU10 en el socket.</p>
 <p>Coloca un GU10 sobre la luminaria.</p>	 <p>Levanta los aletos laterales e introduce la luminaria en la losa.</p>	 <p>Conecte de nuevo la electricidad.</p>	

Modelo: 06-0321-*

Nota:

1. Luminario de exterior IP20.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V

Potencia: Max. 50W

Luminario: GU10
50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting