


MANUAL DE INSTALACIÓN



1) Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.	2) Haz un recorte de Ø80mm en la superficie de instalación.	3) Haz la conexión eléctrica.	4) Separa el aro interior de la luminaria.
5) Monta un GU10 sobre el aro que removimos previamente.	6) Levanta los aleros laterales para instalar la luminaria dentro de la losa.	7) Vuelve a colocar el aro con el GU10 montado sobre la luminaria.	8) Conecte de nuevo la electricidad.

Modelo: 06-0353-*

Nota:

1. Luminario de exterior IP20.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V

Potencia: Max. 50W

Luminario: GU10 LED

50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting