






MANUAL DE INSTALACIÓN




1) Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.




2) Haz un recorte de Ø70mm en la superficie de instalación.




3) Haz la conexión eléctrica.




4) Coloca un GU10 en el socket.



5) Monta un GU10 sobre la parte posterior de la luminaria.



6) Levanta los aleros laterales para instalar la luminaria dentro de la losa.



7) Conecte de nuevo la electricidad.

Modelo: 06-0370-*

Nota:

1. Luminario de exterior IP65.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V

Potencia: Max. 50W

Luminario: GU10 LED

50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting