



# MANUAL DE INSTALACIÓN




## Opción A:




Instalación con marco sobrepuesto en la superficie.

1)




Fija el marco a la superficie usando taquetes y tornillos.

2)




Haz la conexión eléctrica.

3)




Alinea la luminaria con el marco y fija usando los accesorios.

## Opción B:




Instalación dentro de la superficie de trabajo.

1)




Haz un recorte de Ø200mm en la superficie de instalación.

2)



Haz la conexión eléctrica.

3)



Levanta los aleros laterales e instala la luminaria dentro de la losa.

Modelo: 06-0718-\*

### Nota:

1. Luminario de exterior IP20.  
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V  
Potencia: 18W  
Luminario: LED  
50/60Hz

### AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.  
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.  
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.  
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

**astro**  
LED Lighting