






MANUAL DE INSTALACIÓN




1)
Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.



2)
Haz un recorte de Ø75mm en la superficie de instalación.



3)
Haz la conexión eléctrica.



4)
Levanta los aleros laterales e introduce la luminaria en la losa.

Modelo: 06-1090-*

Nota:

1. Luminario de exterior IP20.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V
Potencia: 10W
Luminario: LED
50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting