


MANUAL DE INSTALACIÓN




Opción A:




Instalación con marco sobrepuesto en la superficie.

1)




Fija el marco a la superficie usando taquetes y tornillos.

2)




Haz la conexión eléctrica.

3)




Alinea la luminaria con el marco y fija usando los accesorios.

Opción B:




Instalación dentro de la superficie de trabajo.

1)




Haz un recorte de Ø200mm en la superficie de instalación.

2)



Haz la conexión eléctrica.

3)



Levanta los aleros laterales e instala la luminaria dentro de la losa.

Modelo: 06-1224-*

Nota:

1. Luminario de exterior IP20.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V
Potencia: 24W
Luminario: LED
50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting