





MANUAL DE INSTALACIÓN




1) Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.




2) Haz un recorte de 75*75mm en la superficie de instalación.




3) Haz la conexión eléctrica.




4) Remueve el anillo posterior si usa el módulo LED: 6-29007 o 6-29012.



5) Coloca un GU10 sobre la luminaria.



6) Levanta los aleros laterales e introduce la luminaria en la losa.



7) Conecte de nuevo la electricidad.

8)

Modelo: 06-2906-*

Nota:

1. Luminario de exterior IP20.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V
Potencia: Max. 50W
Luminario: GU10
50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting