MANUAL DE INSTALACIÓN



1)



Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.

2)



Haz un recorte de Ø75mm en la superficie de instalación.

3)



Haz la conexión eléctrica.

4)



Remueve el anillo posterior si usa el módulo LED: 6-29007 o 6-29012.

5)



Coloca un GU10 sobre la luminaria.

6)



Levanta los aleros laterales e introduce la luminaria en la losa.

7)



Conecte de nuevo la electricidad.

Modelo: 06-2907-*

Nota:
1. Luminario de exterior IP20.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
Voltaje: 127V
Potencia: Max. 50W
Luminario: GU10
50/60Hz

AVISO:
1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas. eléctricas.

astro
LED Lighting