






MANUAL DE INSTALACIÓN




Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.




Haz un recorte de Ø75mm en la superficie de instalación.




Remueve la tapa protectora.




Haz la conexión eléctrica.



Vuelve a colocar la tapa.



Levanta los aleros laterales y pasa la luminaria por la abertura.



Conecte de nuevo la electricidad.

Modelo: 06-3117-*

Nota:

1. Luminario de exterior IP44.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V
Potencia: 17W
Luminario: LED
50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting