





MANUAL DE INSTALACIÓN




Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.




Separa la base plástica de la luminaria.




Haz un hoyo con estas dimensiones, asegúrate de dejar de 10 a 20cm de grava por debajo de la instalación.




Haz la conexión eléctrica. Asegúrate de aplicar un empalme a prueba de agua.



Vuelve a colocar la luminaria dentro de la base plástica.



Termina la instalación.



Vuelve a conectar la electricidad.

Modelo: 07-07300-*

Nota:

1. Luminario de exterior IP67.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V
Potencia: 6W
Luminario: LED
50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting