





MANUAL DE INSTALACIÓN



1) 	2) 	3) 	4) 
Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.	Monta las contras sobre la superficie de instalación.	Haz la conexión eléctrica.	Usa las contras previamente instaladas para montar la luminaria.
5) 	6) 	Completa la instalación.	Conecte de nuevo la electricidad para terminar.

Modelo: 22-6136-*

Nota:

1. Luminario de interior IP20.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V

Potencia: 36W

Luminario: LED
50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting