









MANUAL DE INSTALACIÓN



 <p>Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.</p>	 <p>Con ayuda de una llave allen retira los tornillos de la base para separar la tapa.</p>	 <p>Haz dos orificios con un taladro, siguiendo las medidas del dibujo y coloca los taquitos dentro de ellos.</p>	 <p>Atornilla la tapa de la base a la pared donde realizaste los orificios.</p>
 <p>Haz la conexión eléctrica.</p>	 <p>Con ayuda de una llave allen y tornillos, atornilla la tapa en la base.</p>	 <p>Conecta de nuevo la electricidad.</p>	

Modelo: 05-2072-*

Nota:
 1. Luminaria de exterior IP54.
 2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
 Voltaje: 100-240V
 Potencia: 24W
 Luminario: LED
 50/60Hz

AVISO:
 1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
 2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
 3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
 4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
 LED Lighting