










MANUAL DE INSTALACIÓN



 <p>1) Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.</p>	 <p>2) Asegúrate de tener todas las piezas de la luminaria.</p>	 <p>3) Separa la parte frontal de la luminaria. Completa la conexión eléctrica.</p>	 <p>4) Inserta un GU10 dentro del cuerpo y vuelve a cerrar la tapa.</p>
 <p>5) Monta la luminaria en la estaca.</p>	 <p>6) Clava la luminaria en la tierra.</p>	 <p>Completa la conexión eléctrica.</p>	 <p>8) Conecte de nuevo la electricidad.</p>

Modelo: 03-4801-*

Nota:
 1. Luminario de exterior IP65.
 2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
 Voltaje: 127V
 Potencia: Max. 50W
 Luminario: GU10
 50/60Hz

AVISO:
 1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
 2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
 3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
 4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting