





# MANUAL DE INSTALACIÓN



Desconecta la electricidad antes de comenzar la Instalación.



Ajusta el ángulo de la luminaria usando la articulación dentada.



Haz la conexión eléctrica con un empalme a prueba de agua.



Termina la instalación.

Modelo: 03-4901-\*

Nota:

1. Luminario de exterior IP65.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V

Potencia: 6W

Luminario: LED  
50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

**astro**  
LED Lighting