



MANUAL DE INSTALACIÓN




1)




Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.

2)




Afloja los tornillos, saca la cubierta. Dejando pasar los cables por el orificio hacia las terminales.

3)




Fija firmamente la base a la pared, con ayuda de tornillos y taquetes.

4)




Haz la conexión eléctrica.

5)



Fija firmamente la cubierta a la base con ayuda de una llave hexagonal.

6)



Conecte de nuevo la electricidad.

Modelo: 05-7001-*

Nota:

1. Luminario de exterior IP44.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 100-240V

Potencia: 4W

Luminario: LED

50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting