


MANUAL DE INSTALACIÓN



<p>Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.</p>	<p>Separá la base plástica de la luminaria.</p>	<p>Haz un hoyo con estas dimensiones, asegúrate de dejar de 10 a 20cm de grava por debajo de la instalación.</p>	<p>Haz la conexión eléctrica. Asegúrate de aplicar un empalme a prueba de agua.</p>
<p>Vuelve a colocar la luminaria dentro de la base plástica.</p>	<p>Termina la instalación.</p>	<p>Vuelve a conectar la electricidad.</p>	

Modelo: 07-0301-*

Nota:
 1. Luminario de exterior IP67.
 2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
 Voltaje: 127V/ 60Hz
 Potencia: 6W
 Luminario: LED
 50/60Hz

AVISO:
 1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
 2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
 3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
 4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting