





MANUAL DE INSTALACIÓN




Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.



Haz un recorte de Ø50mm sobre la superficie de instalación.



Haz la conexión eléctrica.



Coloca la luminaria en el interior de la superficie.

Modelo: 07-1707-*

Nota:

1. Luminario de exterior IP68.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 12VAC/DC

Potencia: 1W

Luminario: LED
50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting