









MANUAL DE INSTALACIÓN



1) 	2) 	3) 	4) 
Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.	Realizar un orificio sobre la superficie de L145*W75*H45mm, es decir, del tamaño de la luminaria.	Inserte la caja de la luminaria sin la tapa para pasar el cable.	Haz la conexión eléctrica.
5) 	6) 	7) 	
Atornilla la tapa sobre la caja.	Termina la instalación.	Conecte de nuevo la electricidad.	

Modelo: 07-4201-*

Nota:
1. Luminario de exterior IP54.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
Voltaje: 110-240V
Potencia: 1W
Luminario: LED
50/60Hz

AVISO:
1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting