










# MANUAL DE INSTALACIÓN



 <p>Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.</p>	 <p>Incorpora el housing.</p> <p>Requiere una grava en el fondo para evitar que el agua entre al cuerpo de la luminaria.</p>	 <p>Muro a luminar</p> <p>Haz que los tornillos queden en paralelo con la luminaria.</p> <p>Instala cuidadosamente el housing cuando deseas colocar un ángulo en la luminaria.</p>	 <p>G siendo el Suelo y A la superficie de instalación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. G&gt;A sin sistema de drenaje es "Incorrecto"</li> <li>2. G≥A con sistema de drenaje es "Correcto"</li> <li>3. G&lt;A es "Correcto"</li> </ol> <p>Evita encharcamientos.</p>
 <p>Haz la conexión eléctrica, esta debe ser a prueba de agua.</p>	 <p>Fija la luminaria al suelo. Asegura la instalación con ayuda de los tornillos.</p>	 <p>15°</p> <p>15°</p> <p>Hasta 15° de inclinación.</p>	 <p>ON</p> <p>Conecte de nuevo la electricidad.</p>

Modelo: 07-6201-\*

Nota:
1. Luminario de exterior IP67.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
Voltaje: 100-240V
Potencia: 9W
Luminario: LED
50/60Hz

AVISO:
1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

**astro**  
LED Lighting