



MANUAL DE INSTALACIÓN




1)



Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.


2)



Requiere una grava en el fondo para evitar que el agua entre al cuerpo de la luminaria.

Incorpora el housing.

3)




Haz que los tornillos queden en paralelo con la luminaria.

Instala cuidadosamente el housing cuando desees colocar un ángulo en la luminaria.


4)

Siendo el Suelo y A la superficie de instalación:
1. $G > A$ sin sistema de drenaje es "Incorrecto"
2. $G > A$ con sistema de drenaje es "Correcto"
3. $G < A$ es "Correcto"




Evita encharcamientos.

5)




Haz la conexión eléctrica, esta debe ser a prueba de agua.

6)




Fija la luminaria al suelo. Asegura la instalación con ayuda de los tornillos.

7)



Hasta 15° de inclinación.

8)



Conecte de nuevo la electricidad.

Modelo: 07-6301-*

Nota:

1. Luminario de exterior IP67.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 100-240V

Potencia: 12W

Luminario: LED

50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting