











# MANUAL DE INSTALACIÓN



 <p>Desconecta la electricidad antes de comenzar la Instalación.</p>	 <p>Incorpora el housing.</p>	 <p>Instala cuidadosamente el housing cuando deseas colocar un ángulo en la luminaria.</p>	<p>G siendo el Suelo y A la superficie de Instalación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. G&gt;A sin sistema de drenaje es "Incorrecto"</li> <li>2. G= A con sistema de drenaje es "Correcto"</li> <li>3. G&lt;A es "Correcto"</li> </ol>  <p>Evita encharcamientos.</p>
 <p>Haz la conexión eléctrica, esta debe ser a prueba de agua.</p>	 <p>Fija la luminaria al suelo. Asegura la Instalación con ayuda de los tornillos.</p>	  <p>Hasta 15° de inclinación.</p>	 <p>Conecte de nuevo la electricidad.</p>

Modelo: 07-6401-\*

Nota:  
 1. Luminario de exterior IP67.  
 2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.  
 Voltaje: 100-240V  
 Potencia: 18W  
 Luminario: LED  
 50/60Hz

AVISO:  
 1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.  
 2. Preste atención al voltaje y corriente constante.  
 3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.  
 4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

**astro**  
LED Lighting