










MANUAL DE INSTALACIÓN



 <p>Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.</p>	 <p>Incorpora el housing.</p>	 <p>Muro a luminar</p> <p>Instala cuidadosamente el housing cuando deseas colocar un ángulo en la luminaria.</p>	 <p>G siendo el Suelo y A la superficie de instalación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. G>A sin sistema de drenaje es "Incorrecto" 2. G≤A con sistema de drenaje es "Correcto" 3. G<A es "Correcto" <p>Evita encharcamientos.</p>
 <p>Haz la conexión eléctrica, esta debe ser a prueba de agua.</p>	 <p>Fija la luminaria al suelo. Asegura la instalación con ayuda de los tornillos.</p>	 <p>15°</p> <p>15°</p> <p>Hasta 15° de inclinación.</p>	 <p>ON</p> <p>Conecte de nuevo la electricidad.</p>

Modelo: 07-7301-*

Nota:
 1. Luminario de exterior IP67.
 2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
 Voltaje: 100-240V
 Potencia: 36W
 Luminario: LED
 50/60Hz

AVISO:
 1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
 2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
 3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
 4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting