








MANUAL DE INSTALACIÓN



1) 	2) 	3) 	4)  Haz la conexión eléctrica.
5)  Atornilla la cubierta con ayuda de una llave allen.	6)  Conecte de nuevo la electricidad.		

Modelo: 08-1901-*

Nota:
 1. Luminario de exterior IP54.
 2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
 Voltaje: 100-240V
 Potencia: 6W
 Luminario: LED
 50/60Hz

AVISO:
 1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
 2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
 3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
 4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting