








MANUAL DE INSTALACIÓN



 <p>Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.</p>	 <p>Perfora el muro para colocar los taquetes basandote en la medida entre los dos los hoyos de luminaria .</p>	 <p>Fija el cuerpo de la luminaria con ayuda de tornillos y un desarmador.</p>	 <p>Haz la conexión eléctrica.</p>
 <p>Atornilla la cubierta con ayuda de una llave allen.</p>	 <p>Conecte de nuevo la electricidad.</p>		

Modelo: 08-2201-*

Nota:
 1. Luminario de exterior IP54.
 2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
 Voltaje: 100-240V
 Potencia: 6W
 Luminario: LED
 50/60Hz

AVISO:
 1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
 2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
 3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
 4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting