









MANUAL DE INSTALACIÓN



 <p>Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.</p>	 <p>Haz un recorte de Ø95mm en la superficie de instalación.</p>	 <p>Coloca el bote dentro de la superficie de instalación.</p>	 <p>Haz la conexión eléctrica.</p>
 <p>Inserta el cuerpo de la luminaria dentro del muro.</p>	 <p>Termina la instalación.</p>	 <p>Conecte de nuevo la electricidad.</p>	

Modelo: 08-8301-*

Nota:
 1. Luminario de exterior IP54.
 2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
 Voltaje: 90-130V
 Potencia: 3W
 Luminario: LED
 50/60Hz

AVISO:
 1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
 2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
 3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
 4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting