








MANUAL DE INSTALACIÓN



1) 	2) 	3) 	4) 
Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.	Instala los taquetes sobre la superficie de instalación.	Fija la luminaria sobre los taquetes previamente instalados.	Ajusta la inclinación de la luminaria. Gira hasta 180°.
5) 	6) 		
Haz la conexión eléctrica.	Conecte de nuevo la electricidad.		

Modelo: 5-21101-*

Nota:
 1. Luminario de exterior IP65.
 2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V
 Potencia: 50W
 Luminario: LED
 50/60Hz

AVISO:
 1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
 2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
 3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
 4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
 LED Lighting