


MANUAL DE INSTALACIÓN




1)




2)



3)



4)



Modelo: 06-9035-*

Nota:
1. Luminaria IP20.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
Voltaje: 85-265V
Potencia: 15W
Luminario: LED
50/60Hz

AVISO:
1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting